

Закрытое акционерное общество

«Сантэл-Навигация»

Утвержден ЕРМК.464514.006-18.08-ЛУ

АБОНЕНТСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ВОЗИМАЯ «ГРАНИТ-НАВИГАТОР-6.18» (МОДИФИКАЦИЯ 08) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ, РЕГУЛИРОВАНИЮ И ОБКАТКЕ ИЗДЕЛИЯ (ИМ) ЕРМК.464514.006-18.08 ИМ



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	
2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	
3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ 5	
3.1 Порядок транспортирования 5	
3.2 Правила осмотра 5	
3.3 Требования к месту монтажа изделия и стыковки 5	
3.4 Технические требования к предмонтажной и предстыковочной проверке 5	
3.4.1 Обновление встроенного программного обеспечения 5	
3.4.1.1 Обновление программного обеспечения изделия с использованием	
программы «REDUM Tools» 6	
3.4.1.2 Обновление программного обеспечения изделия с использованием сервера	
обновлений «Sky-Update» 8	
3.4.2 Настройка параметров изделия	
3.4.2.1 Настройка изделия с помощью программы «REDUM Tools» 8	
3.4.2.2 Настройка изделия с помощью SMS-сообщений 19	
3.4.3 Считывание параметров с использованием приложения «Гранит-Навигатор	
Смарт Монитор»	
4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ	
4.1 Крепление изделия	
4.2 Подключение изделия	
5 НАЛАДКА, СТЫКОВКА	
5.1 Подключение изделия к источнику питания	
5.2 Подключение и настройка системы подсчета пассажиров (СПП) Ошибка! Закладк	ка не опр
5.3 Подключение и настройка датчика уровня топлива 28	
5.5 Подключение и настройка контроллера САN-шины 31	
5.4 Подключение и настройка аналоговых датчиков	
5.5 Подключение и настройка дискретных датчиковОшибка! Закладка не определена	a.
5.6 Подключение и настройка беспроводной тревожной кнопки «Гранит-смарт» 33	



Настоящая инструкция устанавливает правила и порядок проведения работ по монтажу, пуску и стыковки абонентской радиостанции возимой «Гранит-навигатор-6.18» модификации EPMK.464514.006-18.08 выполненной на базе печатной платы EPMK.467444.014.01, далее изделие.

При монтаже изделия следует дополнительно ознакомиться с:

– Руководством по эксплуатации ЕРМК.464514.006-18.08 РЭ;

– Руководством пользователя программы конфигурирования «REDUM Tools» САЖТ.425760.001.ИЗ.02.2.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию и программное обеспечение могут быть внесены незначительные изменения, не нашедшие отражения в данной редакции Инструкции.



1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для тестирования, настройки и обновления программного обеспечения изделия рекомендуется использовать программу конфигурирования «REDUM Tools» производства ЗАО «Сантэл-Навигация». Подробное описание интерфейса и пунктов меню программы «REDUM Tools» приведено в Руководстве пользователя программы конфигурирования «REDUM Tools» САЖТ.425760.001.ИЗ.02.2.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Монтаж проводить с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 К монтажу изделия допускаются лица, специально подготовленные для работ с электроприборами, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В и изучившие руководство по эксплуатации ЕРМК.464514.006-18.08 РЭ.

2.3 При проведении монтажных пусковых работ соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные в эксплуатационной документации производителя транспортного средства, на котором будут производиться работы по установке изделия, а также требования нормативной документации для данного вида техники.



З ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ

3.1 Порядок транспортирования

3.1.1 Транспортирование изделия в упакованном виде может осуществляться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в условиях, соответствующих условиям хранения 5 ГОСТ 15150, а также в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

3.1.2 Изделие в упаковке должно быть закреплено на транспортных средствах от свободного перемещения.

3.1.3 Упакованные изделия при транспортировании должны быть защищены от непосредственного воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред и прямого солнечного излучения.

3.2 Правила осмотра

3.2.1 Освободить изделие от тары.

3.2.2 Проверить комплектность.

Комплектность должна соответствовать приведенной в паспорте на изделие ЕРМК.464514.006-18.08 ПС.

3.2.3 Произвести внешний осмотр изделия. Изделие не должно иметь видимых повреждений.

3.3 Требования к месту монтажа изделия и стыковки

Изделие устанавливается на транспортное средство внутри транспортного средства.

3.4 Технические требования к предмонтажной и предстыковочной проверке

Перед монтажом изделия на TC, изделие предварительно требуется настроить – при необходимости обновить встроенное программное обеспечение и указать основные параметры работы изделия.

3.4.1 Обновление встроенного программного обеспечения

Обновление встроенного программного обеспечения возможно с использованием программного обеспечения «REDUM Tools» при подключении изделия (с использованием кабеля microUSB↔USB) к персональному компьютеру, или с загрузкой встроенного программного обеспечения с сервера обновлений «SkyUpdate» (в настройках изделия должны быть указаны данные для подключения к серверу обновлений).



3.4.1.1 Обновление программного обеспечения изделия с использованием программы «REDUM Tools»

3.4.1.1.1 Для обновления программного обеспечения с использованием программного обеспечения «REDUM Tools» изделие подключается к USB порту персонального компьютера с использованием кабеля microUSB↔USB и при помощи кабеля питания к источнику питания напряжением 12B.

Схема подключения приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Схема подключения изделия к ПК

При первом подключении изделия к ПК требуется установить драйвер «ST GNSS USB Receiver».

3.4.1.1.2 Для запуска процесса программирования изделия необходимо:

- запустить программу «REDUM Tools»;
- перейти на вкладку «Прошивка», рисунок 2.



REDUM Tools 1	.6.12.0	-	-		Water Spring Ld. 5.1	Mids Name opposite of Longitudina	of Manufiller		6 ×
Файл Сервис	Вид Помощь								Jakperre
	🕒 Недавние	Файл	База данн	ых				 _	
	Katanor: P:\O	биенных						 0 **	<u>v</u> 7
	Прошивки:								<u> </u>
Прошивка	Navio	abor 4 VX carier (CO			1				¥ 🛆
					J				
\mathbf{X}	REDUR	4 Navi firmware						Tirn: Navigator 4.XX	
Параметры	25-06-	-2015 18:17:00							
1=	REDUR 25.06	4 Navi firmware						Tien: Navigator 4.XX	
	25-00	-2013 17-30-00							
Тесты	25-06-	4 Navi firmware						Tinn: Navigator 4.XX	
	REDUR	4 Navi firmware						Two: Navioator 4.XX	
	24-06-	-2015 16:49:00							
Логи	REDUR	M Navi firmware						Tien: Navigator 4.XX	
	24-06-	2015 16:21:00							
	CO REDUR	M Navi firmware						Tun: Navigator 4.XX	
	24-06-	-2015 15:55:00							
	REDUR	4 Navi firmware						Tien: Navigator 4.XX	
	2400	-2013 13:13:00							
	24-06-	-2015 13:36:00						Turn: Navigator 4.XX	
		M Navi firmware						Ten: Navinator 4.XX	
	24-06-	-2015 13:19:00							
	прошивается:								
	🔮 🗆					REDUM Navi firmware, Navigator 4.XX series (COM3) -	100%		1
	(
	Консоль сообщ	ений							8 ×
	COUNTREPAR			1021072	the sort oppression				
		teseo.boot0	PLUGIN	14:54:54	finished				
		LOCAL	LOCAL	14:54:54	Device 'Navigator 4.3X series (COM3)' closed and released				

Рисунок 2 – Закладка «Прошивка»

— в поле «Каталог» указать путь к папке, где находятся файлы прошивки;

— щелкнуть левой кнопкой мыши в строке с названием прошивки, которую следует сохранить в память изделия;

Отобразятся инструменты для прошивки, рисунок 3: поле выбора порта подключения, кнопка «Прошить»; кнопка перезагрузки изделия.

Проши	вки:
	Navigator 4.XX series (СОМЗ) V Прошить

Рисунок 3 - Панель инструментов, прошивки изделия

– в поле порта подключения из списка выбрать название «Navigator 4.xx series (COM X)»;

– нажать кнопку перезагрузки изделия

изделие будет перезагружено;

 дождаться начала загрузки изделия, подсветка соединительного разъема должна загореться красным цветом;

- нажать кнопку «Прошить»;
- процесс программирования отобразится в статусной строке.

3.4.1.1.3 Во время программирования изделия в статусной строке окна программы «REDUM Tools» отображается полоса процесса программирования.

После завершения программирования в правой части статусной строки отобразится галочка зеленого цвета.

Если после завершения процесса программирования вокруг полосы процесса программирования появилась красная рамка, то программирование завершилось с ошибкой, рекомендуется проверить и обновить подключение изделия к ПК, а также произвести тестирование изделия.

Если полоса процесса программирования загрузилась полностью (до 100%), то программирование прошло успешно.

3.4.1.1.4 После завершения процесса программирования отключить изделие от ПК.

3.4.1.2 Обновление программного обеспечения изделия с использованием сервера обновлений «Sky-Update»

Изделие автоматически, по таймеру указанному в настройках, подключается к серверу обновлений, при обнаружении на сервере обновлений версии прошивки отличной от имеющейся в изделии происходит автоматическое обновление.

Для автоматического обновления встроенного программного обеспечения в настройках изделия должны быть указаны значения параметров: адрес сервера обновлений, периодичность обращений.

При необходимости внеочередного подключения к серверу обновлений, на телефонный номер SIM-карты установленной в изделии следует отправить CMC-сообщение

формата: ВВ+СОNNECT

3.4.2 Настройка параметров изделия

Настройка параметров изделия осуществляется:

- при помощи программы «REDUM Tools»;

- при помощи SMS-сообщений определенного формата;

3.4.2.1 Настройка изделия с помощью программы «REDUM Tools» Для настройки изделия необходимо:

– подключить изделие к USB-порту ПК, в соответствии со схемой приведенной на рисунке 1;

– запустить программу «REDUM Tools»;

– перейти на закладку «Параметры»;

– в поле списка портов выбрать «Navigator 4.XX series (COM X)», если изделие не было найдено автоматически, нажмите кнопку поиска изделий « »;



Рисунок 4 – Внешний вид вкладки «Параметры»

 при необходимости внести изменения в значения параметров и сохранить сделанные изменения в память изделия, нажав на кнопку «



Таблица 1 – Вкладка «П	араметры»
Параметр	Описание
Навигатор 4.10	
Дата прошивки	Текущая версия программного обеспечения изделия
Заводской номер	Заводской номер изделия, данный параметр изменить нельзя
Номер устройства	Электронный номер изделия, используемый для
	идентификации на сервере сбора данных АСМ
Тип GSM сети	Тип GSM сети используемой для передачи данных, может
	принимать значения:
	2G;
	3G;
	2G+3G.
Режим работы устройства	режим работы изделия, может принимать значения:
	Постоянный – навигационные данные и телематическая
	информация постоянно передается на сервер;
	Спящий – навигационные данные и телематическая
	информация передаются на сервер по таймеру, в остальное
	время изделие находится в состоянии «сна». В данном
	режиме зажигание выключено;
	Ждущий – при наличии сигнала зажигания, изделие
	работает в «Постоянном» режиме, при отключении
	зажигания изделие «засыпает» (выключается) - данные на
	сервер не передаются, при появлении сигнала зажигание
	изделие снова переходит в «Постоянный» режим работы;
	Дежурный – при наличии сигнала «зажигание» изделие
	работает в «постоянном» режиме, при отсутствии сигнала
	«зажигание» изделие переходит в «Спящий» режим (данные
	передаются по таймеру).
Режим работы устройства/	Периодичность «пробуждения» изделия, для передачи
интервал пробуждения	данных на сервер в «Спящем» режиме (во время движения) и
	«Дежурном» режиме (при отсутствии сигнала зажигания)
Режим работы устройства/	Периодичность «пробуждения» изделия в «Спящем» режиме,
Интервал пробуждения	во время стоянки
(стоянка)	
Режим работы устройства/	При выставленном флаге, при срабатывании акселерометра
Пробуждение от	изделие будет переходить из «Спящего»/ «Ждущего»/
акселерометра	«Дежурного» режима в «Постоянный»



Параметр	Описание
Переключение режима	Выбор способа переход из «Спящего»/ «Ждущего»/
	«Дежурного» режима в «Постоянный», может быть выбрано
	из значений:
	- По сигналу зажигания
	- По сигналу зажигания и наличию движения (навигация,
	акселерометр)
ЭРА ГЛОНАСС	В данной модификации не используется
	Раздел содержит параметры настройки изделия
	(модификации поддерживающие функцию «ЭРА-
	ЛОНАСС»). Параметр «ЭРА ГЛОНАСС» может принимать
	значения:
	Трекер – изделие определяет свое местоположение,
	осуществляет сбор телематической информации и передает
	полученную информацию на телематический сервер с
	заданной периодичностью;
	Голько ЭРА ГЛОНАСС – изделие определяет свое
	местоположение и параметры движения 1С, и осуществляет
	передачу сообщения о ГС при ДПП и обеспечивает
	двустороннею голосовую связь с экстренными оперативными
	служоами, $T_{PACOHACC}$ изделие одновременно видовидет
	$\Delta = \frac{1}{2}$ Δυμκιμαι (Τρεκερ), μ φυμκιμαι (Τραγραματικά)
Информация о приборе	Функции «трекер» и функции «Эг А-т лопасе». Раздел отображающий характеристики изделия:
тиформация о присорс	
	версия платы;
	Версия загрузчика
	RAM (оперативная память изделия);
	Flash
	NVM size
	ST AGPS
	Тип гарнитуры
Связь	1
Передача на сервер ІМЕА,	При выставленном флаге на сервер передается
IMSI	идентификатор мобильного устройства (модема) ІМЕА и
	идентификатор мобильного абонента IMSI
	T THE F THE F



Параметр	Описание
Связь- SIM 1	
SIM 1	Раздел настройки используемого канала связи(GPRS, ЭРА ГЛОНАСС) для SIM-карты, содержит параметры: Использовать GPRS – при выставленном флаге включает SIM-карту в работу; Использовать ЭРА ГЛОНАСС – данный параметр не активен.
Связь- Сервер 1	
Протокол передачи навигационных данных	 Тип протокола, используемого для передачи навигационных данных на сервер, может принимать значения: 1. EGTS – протокол передачи данных утвержденный Приказом №285 от 31.07.2012 Минтрансом РФ; 2. NDTP V6 – протокол, разработанный производителем изделия 3. EGTS PLUS – протокол передачи данных ЕГТС с поддержкой некоторых дополнительных функций протокола NDTP V6, разработан производителем оборудования
IP-адрес	ІР-адрес сервера
URL	URL-адрес сервера
Порт	ТСР/ІР - порт для подключения к серверу
Отсылать статистику хранилища не чаще чем	Отправка на сервер статистических данных (максимальное значение идентификатора; минимальное значение идентификатора; время самой ранней отметки; время самой ранней неподтвержденной отметки; счетчик сформированных пакетов; счетчик пакетов с подтвержденной доставкой в режиме реального времени; счетчик неподтвержденных утерянных пакетов; счетчик пакетов с подтвержденной доставкой), может принимать значения: 1 минута; 5 минут; 10 минут; 1 час; Выключена – статистические данные не отправляются на сервер
Связь - Сервер 2	



Параметр	Описание
1 1	
Сервер 2	Раздел содержащий параметры настройки передачи данных
	на дополнительный сервер.
	Для передачи данных на дополнительный сервер необходимо
	выставить флаг в поле «Сервер 2» и заполнить значения
	параметров: Протокол передачи навигационных данных; ІР-
	адрес; URL; Порт; Отсылать статистику хранилища не чаще
	чем. Параметры аналогичны описанным в разделе «Сервер 1»

Связь - Пользовательские точки доступа
--

Пользовательские	точки	Раздел содержащий параметры настройки точек доступа
доступа		GPRS-соединения, для используемых SIM-карт. Значения
		параметров следует заполнять при использовании SIM-карты
		оператора, не указанного в списке предустановленных
		операторов: «Билайн», «Мегафон», «МТС»
SIM 1		Подраздел содержащей параметры настройки точек доступа
		GPRS-соединения в «Домашней сети» и в «Роуминге». В
		соответствующем разделе необходимо указать значения
		параметров:
		APN - имя точки доступа GPRS-соединения;
		Пользователь - имя пользователя для подключения к точке
		доступа GPRS-соединения;
		Пароль - пароль для подключения к точке доступа GPRS-
		соединения.

Датчики

Тип навигационной системы	Тип навигационного приемника используемого для
	определения местоположения, может принимать значения:
	GPS/ГЛОНАСС;
	GPS;
	ГЛОНАСС
Мин. угол возвышения	Минимальное значение угла возвышения (угла отсечки)
	навигационных космических аппаратов
Мониторинг станций GSM	Включение опроса сотовой сети, для получения информации
	о номерах сотовых вышек используемого оператора и
	передача этих данных на сервер
Мониторинг станций GSM	Включение опроса сотовой сети, для получения информации
всех видимых операторов	о номерах сотовых вышек всех операторов и передача этих
	данных на сервер



Параметр	Описание	
Датчики - Конфигурация аналоговых входов		
Вход 1	Тип датчика подключенного к аналоговому входу Ain 1,	
	принимает значения:	
	AIN/DIN - аналоговый/дискретный вход;	
	COUNTER/FMETER - счетчик/частотомер;	
	ALARM BUTTON - тревожная кнопка.	
Вход 2	Тип датчика подключенного к аналоговому входу Ain 2,	
	принимает значения аналогичные параметру «Вход 1»	
Датчики – Порты - RS-485		
Бодовая скорость	Скорость передачи данных порта RS 485	
Выключить все устройства	Отключение всех внешних устройств, подключенных к	
	интерфейсу RS 485	
Включить датчик топлива	Включить датчики топлива. К изделию могут быть	
	подключены датчики топлива имеющие протоколы	
	совместимые с протоколом OMNICOMM, интерфейс RS-485.	
	Может быть подключено до 8 датчиков. Для включенного	
	латчика слелует выставить флаг в выпалающем списке рялом	

с параметром «Датчик топлива» с

датчика» в поле «Адрес датчика»

NMEA»

номером датчика включенным в работу и указать «адрес

Включить выдачу NMEA – данных по интерфейсу RS-485, используется совместно с параметром «Настройки выдачи

Датчики – Порты- RS-232	
Бодовая скорость	Скорость передачи данных по порту RS 232
Выключить все устройства	Отключение всех внешних устройств, подключенных к изделию по интерфейсу RS 232
Включить can log	Включить опрос модуля can log использующему для обмена информацией интерфейс RS-232, имеет настраиваемый параметр « Номер программы » - номер программы для модуля can log (По умолчанию 222)
Включить выдачу NMEA	При выставленном флаге, включается выдача NMEA – данных по интерфейсу RS-232, используется совместно с параметром «Настройки выдачи NMEA»

Включить выдачу NMEA

соответствующим

Параметр	Описание		
Датчики –Порты- Настройки выдачи NMEA			
Настройки выдачи NMEA	Настройка параметров передаваемых по протоколу NMEA.		
	Чтобы параметр передавался по протоколу NMEA рядом с		
	его названием следует выставить флаг, пользователь может		
	выбрать следующие параметры:		
	Писать лог NMEA на SD-карту - писать лог NMEA на SD-		
	карту;		
	GGA - информация о местоположении;		
	GSA - общая информация о спутниках;		
	RMC - рекомендованный минимальный набор GPS данных;		
	GSV - детальная информация о спутниках.		
Датчики – Порты- CAN			
Скорость САМ шины	Скорость передачи данных САМ шины		
Выключить все устройства	Выключить все устройства подключенные к САМ шине		
Датчики – Bluetooth устройства			
ID устройства 1 3	Идентификационный номер Bluetooth-устройства		
Тип устройства	Тип Bluetooth-устройства, может принимать следующие		
	значения:		
	Не установлено		
	Кнопка		
	Датчик		
Навигационный фильтр			
Фильтр по скорости	Фильтр недостоверных навигационных данных. Имеет		
	настраиваемые параметры:		
	Минимальная скорость – значение скорости, при которой		
	навигационная отметка считается не достоверной;		
	Максимальная скорость – максимальное значение		
	скорости, при значении больше указанного навигационная		
	отметка считается недостоверной.		
Время реакции	Период времени, в течении которого должны измениться значения фильтра		

Параметр	Описание		
Дополнительные	Дополнительные параметры настройки фильтра		
параметры фильтра	навигационных данных передаваемых на сервер		
Не учитывать эти	Значение скорости, выше которой, не будут учитываться		
параметры при скорости	показания акселерометра и/или сигнала зажигания		
выше			
Учитывать акселерометр	При выставленном флаге будет учитываться значения		
	показаний акселерометра		
Учитывать сигнал	При выставленном флаге будет учитываться значения		
зажигания	показаний сигнала зажигания		
SKY-Update (автообновление ПО)			
Включить SKY-Update	Включить функцию автоматического обновления версии		
	прошивки изделия		
Периодичность обращения к	периодичность обращения к серверу, значение задается в		
серверу	часах		
Обновлять только по SMS	При выставленном флаге отключается автоматическое		
	обращение к серверу через указанный период времени.		
	Соединение с сервером обновления будет выполнено только		
	после получения изделием SMS-команды.		
SKY-Update (автообновление ПО) - Сервер SKY-Update			
IP-адрес	IP-адрес сервера SKY-Update		
URL	Адрес сервера SKY-Update		
Порт	Порт для подключения к серверу SKY-Update		

Таблица 2 – Вкладка «События (постоянный)»

Параметр	Описание	
Событие низкого уровня	Настройка работы изделия от встроенной аккумуляторной	
внутренней батареи	батареи, в «Постоянном» режиме работы	
Таймаут	Временной интервал между моментом достижения	
	значения «Уровня батареи» и переходит в	
ждущий/дежурный режим работы, значение указы		
	секундах	
Уровень батареи	Значение напряжения встроенной аккумуляторной батареи,	
	при котором изделие переходит в ждущий/дежурный	
	режим работы, значение указывается в мВ	



Параметр	Описание	
События формирования	Параметры настройки формирования навигационной	
навигационной отметки	отметка в «Постоянном» режиме работы	
Интервал формирования	Интервал передачи навигационных данных на сервер во время	
отметки при движении	движения ТС	
Интервал формирования	Интервал передачи навигационных данных на сервер во время	
отметки при стоянке	стоянки ТС	
Максимальное расстояние	Расстояние, после прохождения ТС которого на сервер будут	
между отметками при	переданы навигационные данные	
движении		
Максимальный угол между	Угол поворота (в градусах), при значении которого на сервер	
отметками при движении	будут переданы навигационные данные	
Вход в режим стоянки	Интервал времени (в секундах), по истечении которого изделие	
	перейдет в состояние «стоянки»	
Выход из режима стоянки	Интервал времени (в секундах), по истечении которого изделие	
	перейдет в состояние «движение», после начала движения ТС	
Минимальная скорость для	Значение минимальной скорости для формирования	
формирования отметки по	отметки по параметру «Максимальный угол между	
углу	отметками при движении»	
Событие выключения	Раздел содержит параметр настройки временного интервала	
зажигания (в дежурном и	до «засыпания» изделия после выключения зажигания,	
ждущем режиме)	значение временного интервала следует указать у	
	параметра «Время активности до засыпания»	

Таблица 3 – Вкладка «События(спящий)»

Параметр	Описание		
Событие формирования	Раздел содержит параметры настройки интервалов		
навигационной отметки	формирования навигационной отметка в «спящем»		
	режиме		
Таймаут	Временной интервал для формирования валидных		
	данных, после «пробуждения» изделия. Если в течении		
	отведенного времени валидные данные не были		
	получены, на сервер отправляются сформированные		
	(невалидные) данные и изделие засыпает		



Параметр		Описание	
Подтверждение д	анных	Раздел содержит параметры настройки подтверждения	
навигации		получения навигационных данных, из памяти изделия	
		будут выкачиваться все имеющиеся данные, не зависимо	
		от времени активности изделия, для включения в работу	
		необходимо выставить флаг у параметра «Выкачивать все	
		имеющиеся данные навигации»	
Максимальный і	период	Настройка «активности» изделия в «спящем» режиме, у	
активности		параметра «Таймаут» указывается временной интервал,	
		отводимый для формирования и передачи навигационной	
		отметки на сервер	



3.4.2.2 Настройка изделия с помощью SMS-сообщений

Для удаленного конфигурирования изделия на телефонный номер SIM-карты, установленной в изделии, отправляется SMS-сообщение определенного формата.

Параметры в SMS-команде можно опускать, ставя запятые для обозначений их позиций. Если параметр опущен, то его значение не изменяется.

Значение параметра в SMS-команде можно обнулить, задавая следующие значения:

0 – если значение параметра имеет числовой тип;

" (две одинарные кавычки) – если значение параметра имеет строковый тип;

0.0.0.0 – если параметр задает IP-адрес.

Допускается передача нескольких команд одновременно в одном SMS-сообщении. Команды пишутся друг за другом без каких-либо разделителей, например:

BB+TMMOVE=180BB+TMSTOP=180

На каждое SMS-сообщение изделие присылает ответное SMS-сообщение следующего формата:

<ответ><команда>

где,

<ответ> - «ОК» или «Error»;

<команда> - текст команды, на которую пришло подтверждение.

Если отправить несколько команд в одном SMS-сообщении, то изделие пришлет SMS-сообщение, содержащее ответы на каждую команду, например:

BB+TMMOVE=180BB+TMSTOP=180

Ответное SMS-сообщение:

OK BB+TMMOVE=180 OK BB+TMSTOP=180

Список доступных команд приведено в таблице 4.





30/08/2016

Таблица 4 – Описание формата SMS-сообщений

Назначение СМС-сообщения	Формат СМС -сообщения	Примечание
Настройка соединения с	BB+SRV1= <ip_server>,<url_server>,<port></port></url_server></ip_server>	<ip_server> - IP-адрес сервера сбора данных (например,</ip_server>
сервером 1		205.040.101.003);
автоматизированной		<url_server></url_server> - url-адрес сервера сбора данных (например,
системы мониторинга		www.graybox.ru);
		port > - порт подключения к серверу сбора данных
		(например, 5555)
Активация подключения к	BB+SECSERVER=1	1 – активация
серверу 2		
автоматизированной		
системы мониторинга		
Деактивация подключения к	BB+SECSERVER=0	0 – деактивация
серверу 2		
Настройка соединения с	BB+SRV2= <ip_server>,<url_server>,<port></port></url_server></ip_server>	<ip_server> - IP-адрес сервера сбора данных (например,</ip_server>
сервером 2		205.040.101.003);
		<url_server> - url-адрес сервера сбора данных (например,</url_server>
		www.graybox.ru);
		port > - порт подключения к серверу сбора данных
		(например, 5555).
Выбор протокола обращения	BB+SRV1PROT= <protocol></protocol>	<protocol> - название протокола подключения,</protocol>
к серверу 1		доступны: V6 и EGTS
Выбор протокола обращения	BB+SRV2PROT= <protocol></protocol>	<protocol> - название протокола подключения,</protocol>
К серверу 2		доступны: V6 и EGTS

ЕРМК.464514.006-18.08 ИМ

ИМ Гранит-Навигатор-6.18

Назначение СМС-сообщения	Формат СМС -сообщения	Примечание
Изменение временного	BB+TMMOVE= <time></time>	<time> - временной интервал передачи навигационных</time>
интервала передачи		данных на сервер во время движения ТС, значение
навигационных данных на		задается в секундах
сервер во время движения		
TC		
Изменение временного	BB+TMSTOP= <time></time>	<time> - временной интервал передачи навигационных</time>
интервала передачи		данных на сервер во время стоянки ТС, значение задается
навигационных данных на		в секундах
сервер во время стоянки ТС		
Настройка параметров	BB+PRNAV= <movetime>,<stoptime>,<dis< td=""><td><movetime> - основной интервал передачи</movetime></td></dis<></stoptime></movetime>	<movetime> - основной интервал передачи</movetime>
передачи навигационных	tance>, <angle></angle>	навигационных данных на сервер, во время движения;
данных на сервер		<stoptime> - интервал передачи навигационных данных</stoptime>
		на сервер во время стоянки;
		<distance></distance> - расстояние, при прохождении которого на
		сервер будут переданы внеочередные навигационные
		данные;
		<angle> - угол поворота, при значении которого на</angle>
		сервер будут переданы внеочередные навигационные
		данные.
Удаленная перезагрузка	BB+RESET	
изделия		
Мониторинг станций GSM	BB+SALLC	Использование данной команды возможно только при
		активации пункта настроек изделия «Мониторинг
		станций GSM всех видимых операторов»



Назначение СМС-сообщения	Формат СМС –сообщения	Примечание
Внеочередное соединение с	BB+CONNECT	Использование данной команды возможно только при
сервером SKY-Update		активированном пункте настроек обновления SKY-Update
		– «Обновлять только по СМС»
Выбор режима работы	BB+MODE=<1 4>	1- постоянный;
изделия		2 – спящий;
		3 – ждущий;
		4 – дежурный
Настройка сервера	BB+SKYUP= <on off="">,</on>	<on off=""> - включает/выключает функцию удаленного</on>
обновлений	<ip>,<url>,<port>,<int>,<sms></sms></int></port></url></ip>	обновления изделия, может принимать значения: 0 –
		функция удаленного обновления отключена; 1 –
		включение функции удаленного обновления.
		< ip > – IP-адрес сервера обновлений,
		<url> – URL-адрес сервера обновлений;</url>
		ort> - порт подключения к серверу обновлений
		(например, 80);
		<int> - периодичность обращения к серверу обновлений,</int>
		указывается в часах от 1 до 24;
		<sms> - способ обновления, может принимать значения: 0</sms>
		– подключение к серверу обновлений по времени с
		периодичностью указанной в настройках; 1 –
		подключение к серверу обновлений только после
		получения СМС
Отключения функции	BB+SKYUP=0	
удаленного обновления		



Назначение СМС-сообщения	Формат СМС –сообщения	Примечание
Информация об интервале	BB+GETTMMOVE	После получения сообщения, изделием будет отправлено
передачи данных во время		информационное сообщение об интервале передачи
движения		навигационных данных на сервер во время движения ТС.
Информация об интервале	BB+GETTMSTOP	После получения сообщения, изделием будет отправлено
передачи данных во время		информационное сообщение об интервале передачи
стоянки		навигационных данных на сервер во время стоянки ТС
Информация о передачи	BB+GETDISTANCE	После получения сообщения, изделием будет отправлено
данных на сервер по		информационное сообщение об дистанции, после
дистанции		прохождения которой ТС будут передаваться
		навигационные данных на сервер. Используется, если в
		настройках указано передача данных по дистанции
Информация о передачи	BB+GETANGLE	После получения сообщения, изделием будет отправлено
данных на сервер по углу		информационное сообщение об угле поворота, при
поворота		значении которого будут передаваться навигационные
		данных на сервер.
Информация о параметрах	BB+GETPRNAV	После получения сообщения, изделием будет отправлено
формирования		информационное сообщение, содержащее значения
навигационной отметки		параметров, по которым передается навигационная
		отметка на сервер: интервал передачи данных во время
		движения; интервал передачи данных во время стоянки;
		дистанция; угол поворота.



Назначение СМС-сообщения	Формат СМС -сообщения	Примечание
Настройка передачи данных	BB+TMSLEEP=seconds	seconds – интервал передачи данных на сервер в
на сервер в спящем режиме	BB+TMSLEEP=minutes	секундах, указывается числовое значение;
	BB+TMSLEEP= hour	minutes – интервал передачи данных на сервер указанный
	BB+TMSLEEP=day	в минутах, после указания значения необходимо указать
		значение m . Например, 300m.
		hour – интервал передачи данных на сервер указанный в
		часах, после указанного числового значения необходимо
		указать h . Например, 2h.
		day – интервал передачи данных на сервер указанный в
		днях, после указанного числового значения необходимо
		указать d . Например, 1d.
Информация о параметрах	BB+GETSRV1	После получения сообщения, изделием будет отправлено
настройки сервера 1		информационное сообщение, содержащее значение
		параметров настройки подключения изделия к серверу 1.
Информация о параметрах	BB+GETSRV2	После получения сообщения, изделием будет отправлено
настройки сервера 2		информационное сообщение, содержащее значение
		параметров настройки подключения изделия к серверу 2.
Информация об изделии	BB+GETINF	После получения сообщения, изделием будет отправлено
		информационное сообщение содержащее данные об
		изделии: электронный номер изделия; версия прошивки.
Информация о	BB+GETNAVINFO	После получения сообщения, изделием будет отправлено
навигационных данных		информационное сообщение содержащее навигационные
		данные: текущее время; координаты; скорость;
		количество спутников



3.4.3 Считывание параметров с использованием приложения «Гранит-Навигатор Смарт Монитор»

Приложение «Гранит-Навигатор Смарт Монитор», установленное на смартфон позволяет считывать значения некоторых параметров изделия, указанных при настройке изделия.

Считывание данных осуществляется с использованием технологии Bluetooth Smart (BLE).

Для считывания параметров необходимо на смартфоне запустить приложение «Гранит-Навигатор Смарт Монитор», после запуска приложения автоматически начинается сканирование изделий, (модификации «Гранит-навигатор-4.10», «Гранит-навигатор-6.18») расположенных поблизости, внешний вид приложения приведен на рисунке.

Ŷ 🖬 🖷	8 🕼 💵 🗲 17% 10:47
🚮 Гранит	-Навигатор 🔘 sтор
Устройство:	GRANIT-4.10#20001 RSSI: 9
ВТ адрес: Загрузка данных:	D0:39:72:A4:BE:53 -75 db
Устройство:	GRANIT-4.10#20001 RSSI:
ВТ адрес: Загрузка данных:	78:A5:04:49:79:A0 -74 db
Устройство:	GRANIT-4.10#20002 RSSI: 9
ВТ адрес:	78:A5:04:4A:3E:B0 -88 db 😑
Загрузка данных: Устройство:	GRANIT-6.18#10993 RSSI:
ВТ адрес:	C4:BE:84:18:9D:E5 -86 db
Устройство:	GRANIT-4.10#20000 RSSI: 4
ВТ адрес:	78:A5:04:49:E6:B3 -84 db 😑
Загрузка данных:	
Устройство:	GRANIT-4.10#10993 RSSI:
ВТ адрес:	90:59:AF:2A:B8:B7 -80 db

1		
	t 🖬 🖷	8 🖏 💵 🗲 💷 10:53
	८ GRANIT-4.10	#20001
	RSSI:	-64 db
	ВТ адрес:	78:A5:04:49:79:A0
		Информация об
		устройстве
	Заводской номер:	S/N:ffffffffff
	Номер устройства:	20001
	Версия ПО:	14-06-2016 18:28
	Версия платы:	BOARD 4.10 VER.302
	Server1 IP:	212.41.47.43
	Server2 IP:	127.0.0.1
	Server1 URL:	
	Server2 URL:	
	Server1 port:	50016
	Server2 port:	5550
	Режим работы:	ONLINE
		Интервал пробуждения:
	В движении:	30min.
	На стоянке:	10min.
		Интервалы между соседними отметками:
	Время в движении:	20sek.
	Время на стоянке:	30sek.
	Макс. угол:	N/A
	Макс. расстояние:	N/A
		Параметры сервера автообновления ПО:
	Автообновление ПО:	Enabled
	◆	

Рисунок 5 – Главное окно приложения «Гранит-Навигатор Смарт Монитор» Рисунок 6

Для получения подробной информации об изделии, следует в списке выбрать нужный номер. Информация об изделии отобразится в новом окне, рисунок 6:



4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Крепление изделия

Место установки изделия определяется заказчиком, изделие должно быть установлено в салоне TC. Не допускается установка изделия внутри отсеков, экранирующих радиосигнал.

Крепление изделия осуществляется при помощи винтов M6, не входящими в комплект поставки.

4.2 Подключение изделия

4.2.1 Подключение изделия к бортовой сети, аналоговым датчикам и исполнительным устройствам транспортного средства осуществляется при помощи кабеля питания и интерфейсов EPMK.468349.011. Описание контактов разъема кабеля приведено в таблице 5.

Номер контакта	Название контакта	Цвет провода	Описание
1	KL.30	Красный	«плюс» питания изделия
2	Din_7++/ACC	Бело-красный	Дискретный вход зажигания
3	MUTE-		Не используется
4	Dout_3+/LED Green		Не используется
5	Dout_4++/LED Red		Не используется
6	CANV-H	Зеленый	Сигнал CAN с высоким уровнем
7	CANV-L	Бело-зеленый	Сигнал CAN с низким уровнем
8	MUTE+		Не используется
9	GND(reserve)		Не используется
10	Din_8++/KL.15		Не используется
11	Loudspeaker2+		Не используется
12	Loudspeaker2-		Не используется
13	GND		Не используется
14	Loudspeaker+		Не используется
15	Loudspeaker-		Не используется
16	Mic-		Не используется
17	Mic+		Не используется
18	BIP Backlight		Не используется

Таблица 5 - Описание контактов разъема кабеля питания и интерфейсов



Номер контакта	Название контакта	Цвет провода	Описание
19	Mic(shield)		Не используется
20	Din1	Серый	Дискретный вход 1
21	Din2	Коричнево-серый	Дискретный вход 2
22	Din3	Розовый	Дискретный вход 3
23	RS232_RX	Оранжевый	Входной сигнал интерфейса RS232
24	RS232_TX	Бело-оранжевый	Выходной сигнал интерфейса RS232
25	LINK (K-line)		Не используется
26	CANM-H		Не используется
27	CANM-L		Не используется
28	GND	Черный	«минус» питания изделия
29	GND		Не используется
30	Ain2	Серо-розовый	Вход аналого-цифрового датчика 2 (0 –
			30 B)
31	485A	Синий	Сигнал А интерфейса RS-485
32	485B	Бело-синий	Сигнал В интерфейса RS-485
33	Ain1	Желтый	Вход аналого-цифрового датчика 1 (0 –
			30 B)
34	Din_5-/SERVICE		Не используется
	Button		
35	GND(reserve)		Не используется
36	Din4-	Бело-желтый	Дискретный вход с отрицательной
			логикой с максимально допустимым
			входным напряжением 3.3В
37	Din_6-/SOS Button		Не используется
38	Dout1		Не используется
39	Dout2		Не используется
40	GND(reserve)		Не используется

В таблице приведено описание используемых контактов.



5 НАЛАДКА, СТЫКОВКА

5.1 Подключение изделия к источнику питания

Изделие подключается к источнику постоянного тока (бортовой сети транспортного средства) номинальным напряжением 12В или 24В (±15% от номинального напряжения). Схема подключения приведена на рисунке 7.



Рисунок 7 – Схема подключения изделия к источнику питания

5.2 Подключение и настройка датчика уровня топлива

К изделию подключаются цифровые датчики топлива с интерфейсом RS-485, такие как:

- датчик уровня топлива LLS компании «Omnicomm»;

- ультразвуковой датчик уровня топлива УЗИ-0.8 компании «ТС Сенсор»;

- датчик уровня топлива «Эскорт ТД-500» компании ООО «Сакура-Эскорт».

Монтаж датчика уровня топлива осуществляется в соответствии с документацией на датчики.

Одновременно к изделию может быть подключено до 8 датчиков уровня топлива с интерфейсом RS-485. Датчики подключаются к изделию параллельно.

Схема подключения датчиков к изделию приведена на рисунках 8 - 10.



Рисунок 8 – Схема подключения датчика уровня LLS





Рисунок 9 – Схема подключения датчика УЗИ-0.8





Рисунок 10 – Схема подключения датчика Эскорт ТД-500

5.3 Подключение и настройка контроллера CAN-шины

К изделию возможно подключение контроллера CAN-шины «CAN-LOG M444», далее модуль, предназначенного для контроля технических эксплуатационных параметров



современных автомобилей оборудованных шиной CAN и передачи этих параметров сопрягаемому устройству.

Монтаж модуля осуществляется в соответствии с Паспортом «CAN-LOG M444».

Схема подключения модуля к изделию приведена на рисунке 11.



Рисунок 11 - Схема подключения CAN LOG «М444»

5.4 Подключение и настройка аналоговых датчиков

Изделие имеет два аналоговых входа Ain 1 и Ain 2, которые могут работать как аналоговые, так и цифровые. Также данные входы позволяют подсчитывать импульсы и мерить частоту для сигналов не превышающих 500 Гц. Изделие измеряет показатели на данных входах один раз в секунду.

Использование аналого-цифрового входа определяется значением параметра «Тип датчика», который может принимать значения:

- «AIN, DIN» - вход работает как аналоговый и цифровой;

- «COUNTER, FMETER» - вход работает как счетный и измеритель частоты.

- «ALARM BUTTON» - вход работает как тревожная кнопка.

К аналого-цифровому входу изделия можно подключить аналоговые датчики (например, аналоговый датчик топлива). Одновременно возможно подключение двух датчиков с выходным напряжением от 0 до 30 В.

Датчики подключаются с помощью кабеля питания и интерфейсов.

10/08/2016

По умолчанию в настройках изделия все аналоговые датчики включены и вместе с навигационной отметкой на сервер отправляются сведения о состоянии датчиков. Значения, получаемые на аналоговых входах передаются на сервер в мВ и значение 0 или 1 для дискретных.

5.5 Подключение и настройка беспроводной тревожной кнопки «Гранит-смарт»

Изделие позволяет подключить беспроводную тревожную кнопку «Гранит-смарт», выполненную в виде брелка.

Для совместного использования тревожной кнопки и изделия следует выполнить следующие настройки:

— в дереве параметров перейти в раздел «Датчики – Bluetooth устройства»;

— у параметра «ID устройства 1» указать идентификационный номер беспроводной тревожной кнопки, идентификационный номер указан на обратной стороне тревожной кнопки;

— у параметра «Тип устройства 1» выбрать значение «Кнопка»;

— сохранить сделанные настройки и перезагрузить изделие.

Если все настройки были сделаны правильно, то при нажатии тревожной кнопки на сервер будет отправлен сигнал тревоги.

Максимальное расстояние между тревожной кнопкой и изделием не должно превышать 20м.

